




RCTimer

<https://samm.zp.ua/download/rctimer.apk>



Создавайте, редактируйте, сохраняйте ваши управляющие программы в приложении Android. Вы сможете запрограммировать максимум четыре выхода и четыре входа с точностью по времени 0.1 секунды. Возможные состояния выходов описаны на картинке.

При передаче программы из приложения в плату RCTimer мы используем звуковой интерфейс. Подайте питание и подключите кабель для программирования к плате таймера (плата сразу перейдет в режим программирования). Ответный разъем кабеля подключите в аудио разъем для наушников в телефоне. Как только вы передадите программу в плату, RCTimer примет ее, проверит на ошибки и запомнит. В режиме таймера плата работает без кабеля программирования.

Возможные состояния выходов:

Постоянное напряжение 0 Вольт.

Постоянное напряжение 3.3 Вольта.

ШИМ для серво и газа



ШИМ

